




C3

Senzor rýchlosti/kadencie



Používateľská príručka


Rýchly štart



1. Zatlačte výčnelok krytu batérie do strednej polohy a potom otvorte kryt batérie.
2. Odstráňte izolačnú fóliu batérie a potom znova nainštalujte kryt batérie.
3. Nasadte kryt batérie na telo. Pri inštalácii krytu batérie dbajte na to, aby bol výstupok zarovnaný so stredovou polohou.
4. Pevne stlačte kryt batérie a potom zatlačte výčnelok krytu batérie doľava alebo doprava, čím nastavíte snímač do režimu rýchlosti alebo kadencie.
5. Po inštalácii bude kontrolka blikať 10 sekúnd. **Modrá: Rýchlosť** **Zelená: Kadencia** **Červená: Nízka úroveň nabitia batérie**

Oprava na bicykel

Rýchlosť




Pripevnite **zakrivenú gumenú** podložku na spodnú časť senzora



Pripevnite senzor k náboju pomocou gumičky. **Otočením kolieska** aktivujete senzor a nadviažte spojenie so zariadením alebo aplikáciou.

Kadencia



Pripevnite **plochú gumenú** podložku na spodnú časť senzora



Pripevnite senzor na kľuku pomocou gumičky. **Otočením kľuky** aktivujete senzor a vytvoríte spojenie so zariadením alebo aplikáciou.

Návod na použitie

1. Pred použitím otvorte kryt batérie a odstráňte priehľadnú izolačnú podložku.
2. Jeden senzor nedokáže súčasne merať rýchlosť aj kadenciu. Ak potrebujete merať obe hodnoty, zakúpte si dva senzory.
3. Pre meranie rýchlosti musí byť šírka náboja väčšia ako 38 mm.
4. Produkt predvolene meria kadenciu.
Názov BLE je CYCPLUS S3, ak sa používa na meranie rýchlosti.
5. Pri použití protokolu BLE je možné pripojiť sa naraz iba k jednému zariadeniu alebo aplikácii. Ak chcete zmeniť zariadenie alebo aplikáciu, najskôr odpojte predchádzajúce.


6. Pri použití protokolu ANT+ je možné ho pripojiť k viacerým zariadeniam súčasne.
7. Pri používaní aplikácie pre telefón vyhľadajte senzor v aplikácii. Vyhľadávanie cez BLE telefónu je neplatné.

Špecifikácie


Model	C3
Hmotnosť	9,2 g
Batéria	CR2032 220 mAh
Rozmer	9,5 x 29,5 x 38,0 mm
Pohotovostný čas	300 dní
Čas používania	600 hodín (kadencia) 400 h (rýchlosť)
Stupeň ochrany	IP67
Kompatibilné s	Garmin, Wahoo, Zwift, Tacx, Bryton, XO SS, Blackbird a ďalšie zariadenia
Protokolové štandardy	Senzor sa môže pripojiť k ľubovoľným aplikáciám alebo zariadeniam, ktoré podporujú BLE alebo ANT+.

Zhrnutie


Prepínanie pracovných režimov




Režim rýchlosti



Otvorte
kryt batérie




Režim kadencie




Pri prepínaní režimov otáčaním krytu batérie ho držte rukou, aby ste zabránili jeho vysunutiu pri prechádzaní cez medzeru v strede.


Kontrolka



Modrý záblesk svetla
Meranie rýchlosti



Zelené svetlo bliká
Meranie kadencie



Bliknutie červeného svetla
Nabitie batérie je menej ako 20 %

Informácie o výrobcovi

Company Spoločnosť Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Address č. 88, Tianchen Road, Chengdu, provincia Sichuan, Čína.

Warranty Bezplatná oprava alebo výmena do 2 rokov v prípade poškodenia, ktoré nespôsobil používateľ.

Contact steven(@)cycplus.com

Model: C3

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
- Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
- Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Poznámka

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných

priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Aby sme neustále zlepšovali funkčnosť produktu a používateľskú skúsenosť, môžeme vykonať úpravy dizajnu, funkcií alebo príslušenstva produktu. Skutočný produkt, ktorý dostanete, sa môže líšiť od popisu v tejto príručke. Ako konečnú referenciu riadte sa fyzickým produktom. Vyhradzujeme si právo upravovať produkty bez predchádzajúceho upozornenia. Ďakujeme za pochopenie a podporu!



Vyrobené v Číne