




R200

Inteligentný cyklistický trénažer



Používateľská príručka

Obsah balenia



R200



Kazeta

predinštalované



Adaptér s priečnou oskou R

predinštalované



Adaptér s priečnou oskou - L

predinštalované



Rýchlopínací adaptér R



Rýchlopínací adaptér - L



17 mm kľúč
pre adaptér s priečnou
oskou R



imbusový kľúč
pre rýchlopínací adaptér
R



8-10 rýchlostí
rozpera kazety



Dištančná podložka pre
nastavenie kazety [7x]
Vrátane 2
predinštalovaných ks



Dištančná podložka
kotúčovej brzdy



Dištančné doštičky
olejových kotúčových brzd



Rýchle uvoľnenie



Sieťový adaptér




Skrutka pre nohu x4



Podložka skrutky x4




Sieťový kábel




Noha x2

Rozbalenie a rýchla inštalácia

1. Otvorte krabicu, vyberte horný podnos a položte ho na rovnú podložku.



2. Vyberte hlavnú jednotku a postavte ju vzpriamene na podporné nožičky. Uistite sa, že dlhší koniec každej nožičky smeruje k strane náboja, ako je znázornené modrým označením. Na správne umiestnenie použite zarovňovací otvor na zásobníku.




Nohy upevnite skrutkami a pri inštalácii skrutiek nezabudnite pridať podložky.

Inštalácia


1. Nainštalujte nohy

Každá oporná noha má dva konce rôznych dĺžok. Pri inštalácii nôh sa uistite, že strana náboja je zarovnaná s dlhším koncom každej nohy, aby sa zabezpečila správna rovnováha.




2. Zhodujte otvory pre skrutky

Zarovnajzte otvory na koncoch hlavnej jednotky s centrálnymi otvormi pre skrutky na nohe.



3. Utiahnite skrutky.

Na upevnenie skrutiek použite podložky, aby ste zabránili ich uvoľneniu v budúcnosti.




4. Nastavte opierku nôh tak, aby ste trenážer vyvážili a stabilizovali.

Po dokončení inštalácie upravte výšku opierky na nohy, aby ste trenážer stabilizovali.

Pred jazdou sa uistite, že je R200 bezpečne stabilný.


Upravte výšku nohy.

Otočte v smere hodinových ručičiek na zvýšenie
Otočte proti smeru hodinových ručičiek nadol



Zablokujte výšku chodidla.

Otočte proti smeru hodinových ručičiek na zaistenie



Montáž kazety


1. Kazety Shimano 11/12 rýchlostí

Kazeta SRAM 11 rýchlostí

Nainštalujte kazetu priamo do predvoleného náboja.

2. 8/9/10-rýchlostná kazeta

Pred inštaláciou kazety nainštalujte dištančnú podložku.




Dištančná podložka kazety
S výrezom smerom von


8/9/10 rýchlostná kazeta

3. 12-rýchlostná kazeta SRAM

Pred inštaláciou 12-rýchlostnej kazety SRAM je potrebné dokúpiť náboj XDR, ktorý nahradí štandardný náboj.



XDR hub



Tip

Po zatlačení kazety do náboja ju zaistíte pomocou nástrojov na vybratie kazety.


12-rýchlostná kazeta SRAM

Bezpečnostné opatrenia a vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

1. Pred pokračovaním v inštalácii identifikujte typ rámu a štandard (s pevnou oskou alebo rýchloupínací systém).
V prípade **osky s priečnym uchytením** si pozrite pokyny na inštaláciu v časti „2.4 Pre bicykle so zadnými priečnymi uchyteniami“. V prípade **rýchloupínacieho uchytenia** si pozrite pokyny na inštaláciu v časti „2.5 Pre bicykle s rýchloupínacími kolíkmi“.
Pred montážou bicykla na R200 si pozorne prečítajte manuál a porovnajte ho so skutočnými dielmi, aby ste sa uistili, že sú všetky kompletne a správne nainštalované.
- 2.

V prípade hydraulických kotúčových brzd nainštalujte po demontáži zadného kolesa medzi brzdové doštičky podložku (ako je znázornené vpravo), aby ste predišli náhodnému zatvoreniu brzdy bez nasadeného rotora. Ak podložka dodaná s R200 nie je kompatibilná s vašou kotúčovou brzdou, použite vlastnú podložku doštičiek.


Pomocou tohto zárezu pripevníte dištančnú podložku k poistnému kolíku




3. R200 je kompatibilný s väčšinou rámov s rýchloupínacími a pevnou oskou vrátane rámov s kotúčovými brzdami. Existuje však niekoľko špeciálnych rámov, ktoré kvôli tvaru zadnej vidlice a umiestneniu kotúčových brzd nemusia byť s R200 kompatibilné.
Bicykle s kotúčovými brzdami a tvarovanou zadnou stavbou, ako je znázornené nižšie, s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú kompatibilné s R200 a neinštalujte ich násilím. Pri bicykloch s kotúčovými brzdami sa uistíte, že kotúčová brzda nie je pritlačená k puzdru R200. Ak zistíte akýkoľvek kontakt alebo trenie, neinštalujte ich násilím.
4. Udržujte šošovku infračerveného senzora čistú a bez akýchkoľvek prekážok.
5. Pozorne si prečítajte návod a pri používaní chladiva R200 dodržiavajte pokyny v návode. Neváhajte nás kontaktovať so žiadosťou o pomoc a nenúťte nás inštalovať.
Spoločnosť CYCPLUS nezodpovedá za škody alebo straty spôsobené

nesprávnou inštaláciou, nekompatibilným rámom bicykla alebo nútenou inštaláciou zo strany zákazníka.

Pre bicykle so zadnými pevnými osami




Nainštalujte adaptér Thru-axle-R pomocou 17 mm kľúča R200 sa dodáva s predinštalovaným adaptérom s priečnou oskou a 2 podložkami.



2. Nainštalujte adaptér Thru-axle-L




Smerom von pre
Horský bicykel



Smerom von pre
Cestný bicykel



3. Vložte rýchlopínaciu tyč do osky R200 a nainštalujte maticu na miesto, ale zatiaľ ju neťahajte, aby ste mohli nainštalovať rám bicykla.



4. Nastavujte radiacu páku, kým reťaz nedosiahne najmenšie ozubené koleso ozubeného kolesa aj kazety.

5. Zaisťujete bicykel pomocou osky vášho bicykla.

Originálna priečna oska


6. Po inštalácii potraсте rámom bicykla, aby ste sa uistili, že je rám bezpečne upevnený k T3.




POZOR!

1. Nesprávne zaistenie bicykla môže viesť k vážnym škodám na majetku a zraneniu osôb.
2. Nikdy nenastavujte rýchlopínací ražeň ani osku, keď niekto sedí na bicykli.
3. Stále existuje niekoľko rámov bicyklov, ktoré nie sú kompatibilné s R200. Ak sa vyskytnú akékoľvek abnormality, okamžite zastavte inštaláciu.
4. Prečítajte si, prosím, vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek problémov s inštaláciou.

Pre bicykle s rýchlopínacími špajdlami




Nainštalujte rýchlopínací adaptér R pomocou imbusového kľúča R200 sa dodáva s predinštalovaným rýchlopínacím adaptérom. Pred inštaláciou ho odstráňte a skontrolujte, či sú nainštalované 2 dištančné podložky.




2. Nainštalujte rýchlopínací adaptér-L

Smerom von pre
Horský bicykel a
cestný bicykel s
kotúčovou brzdou





Smerom von pre
Cestný bicykel s
ráfikovou brzdou




Vložte rýchlopínací kolík do osky R200 a nainštalujte maticu na miesto, ale zatiaľ ju neťahajte, aby ste mohli nainštalovať rám bicykla.

4. Nastavujte radiacu páku, kým reťaz nedosiahne najmenšie ozubené koleso ozubeného kolesa aj kazety.



Zarovnajre reťaz bicykla s najmenším ozubeným kolesom kazety na R200 a namontujte rám na R200.



Nastavte poistnú maticu rýchlopínacieho ražeň a často zdvíhajte a súčasne stláčajte rukoväť, kým nedosiahnete vhodný odpor pri stlačení, potom stlačte rukoväť, aby ste ražeň zaistili.

7. Po inštalácii rámu bicykla potvrdíte, aby ste sa uistili, že je rám bezpečne upevnený k R200.




POZOR!

1. Nesprávne zaistenie bicykla môže viesť k vážnym škodám na majetku a zraneniu osôb.
2. Nikdy nenastavujte rýchlopínací ražeň ani osku, keď niekto sedí na bicykli.
3. Stále existuje niekoľko rámov bicyklov, ktoré nie sú kompatibilné s R200. Ak sa vyskytnú akékoľvek abnormality, okamžite zastavte inštaláciu.
4. Prečítajte si, prosím, vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek problémov s inštaláciou.

Pripojenie napájania

Na napájanie zariadenia používajte iba sieťový adaptér, ktorý je súčasťou balenia R200.

V prípade potreby je možné vymeniť napájací kábel.



Sieťový
adaptér

Porovnanie pracovných režimov


R200 podporuje dva prevádzkové režimy: režim bez pripojenia a režim so zapojením. Pre optimálny výkon sa odporúča režim so zapojením.

	Bezpólový režim	Režim pluginu
Pripojenie signálu	Pedál na generovanie energie pre bezdrôtové pripojenie. Po zastavení vydrží napájanie 1 – 2 minúty.	Vždy pripravený na pripojenie k BLE a ANT.
Simulácia zjazdu a zotrvačnosti	Nie je možné simulovať jazdu z kopca a zotrvačnik.	Podporuje simuláciu zotrvačnosti z kopca a zotrvačníka.

Pre jazdcov s vysokou intenzitou:

Odporúča sa použiť **režim plug-in**, aby sa R200 po jazde mohlo odvieť teplo.

Ukazovatele



Indikátor zobrazuje prevádzkový stav trenážera.

Bliká namodro – BLE nie je pripojené.

Svieti modrá – BLE je pripojené.

Bliká na červeno - Aktivovaná ochrana proti prehriatiu.

Svieti na červeno – Zistená porucha, prestaňte jazdiť a kontaktujte zákaznícky servis.

Aplikácia

1. Stiahnite si aplikáciu

Stiahnite si aplikáciu „CYCPLUS“ z App Store alebo Google Play.



CYCPLUS APP



2. Nie je potrebná žiadna kalibrácia

R200 je skutočný trénačér s priamym pohonom a nevyžaduje žiadnu kalibráciu.

3. Pripojenie cez BLE alebo ANT+

R200 podporuje BLE aj ANT+. Pre stabilnejšie pripojenie použite BLE. Pre ANT+ umiestnite prijímač blízko indikátora na R200.

Dôležité: Naraz môže byť pripojená iba jedna cyklistická aplikácia. Nepoužívajte cyklopočítač, keď je pripojený k aplikácii v telefóne alebo počítači.

4. Riešenie problémov


Nemôžete nájsť trénera?

a. Odpojte trénačér na 5 minút.

b. Otvorte aplikáciu CYCPLUS, prejdite do nastavení a odpojte všetky zariadenia.

Pripomienka:

Ak trénačér zostane pripojený k iným zariadeniam, zatvorte všetky cyklistické aplikácie a odstráňte trénačér (CYCPLUS R200 XXXXX) zo spárovaných zariadení BLE.




Dištančné podložky (pre prípadný hluk a trenie)

Dištančná podložka pre nastavenie kazety (pre hlasný hluk reťaze)

Ak je hluk reťaze počas tréningu príliš hlasný, môže to byť spôsobené tým, že vzdialenosť medzi kazetou R200 a zadnou vidlicou (A) a vzdialenosť medzi vašou pôvodnou kazetou a zadnou vidlicou (B) sú odlišné a reťaz bicykla a kazeta k sebe dobre nesedia. Pre vaše pohodlie pri nastavovaní vzdialenosti sú medzi kazetou a adaptérom Thru-axle R alebo adaptérom s rýchlopínacím mechanizmom R predinštalované 2 dištančné podložky.

1. $A < B$: T pridanie ďalších dištančných vložiek na nastavenie kazety k R200. Každý kus má hrúbku približne 0,4 mm.


2. $A > B$: T odstránenie niektorých dištančných vložiek na zmenšenie vzdialenosti. Ak problémy pretrvávajú aj po odstránení všetkých dištančných vložiek, kontaktujte nás so žiadosťou o pomoc.



Dištančná podložka kotúčovej brzdy (pre trenie)

Ak medzi kotúčovou brzdou na bicykli a krytom R200 vzniká trenie, môžete použiť podložky kotúčovej brzdy na zväčšenie vzdialenosti medzi nimi, aby ste predišli treniu počas tréningu.

*Toto sa väčšinou stáva pri kotúčových brzdách SRAM s priemerom 140 mm.



Navštívte náš kanál YouTube (CYCPLUS) pre podrobnejšie oficiálne videá alebo kontaktujte náš zákaznícky servis pre viac informácií.

Špecifikácie

Model	CYCPLUS R200
Typ	Inteligentný priamy pohon – treňažér
Magnet	52 neodýmových magnetov + 48 sád elektromagnetických cievok
Rozmer	D517 x Š520 x V465 mm
Čistá hmotnosť (s kazetou)	30 libier (13,6 kg)
Napájací zdroj	48 V / 1,25 A (podporovaný režim bez napájania)
Maximálny výkon	2200 W
Výstupný výkon (40 km/h)	2000 W
Presnosť	±1 %
Kalibrácia	Nie je potrebná kalibrácia
Maximálny sklon	Maximálny stúpací sklon 19 %, < 19 % pri rýchlostiach < 18 km/h
Simulácia zjazdu z kopca	Iba režim pluginu
Maximálny krútiaci moment	80 Nm
Maximálna brzdná sila	250 N
Bezdrôtové pripojenie	Bluetooth 5.0, ANT+
Odporúčané protokoly	ANT+ FE-C a BLE FTMS
Kompatibilné s rámom	5 x 130 / 5 x 135 (rýchloupínací mechanizmus) 12 x 142 / 12 x 148 (pričná oska)
Kompatibilné s kazetami	Kazeta Shimano 8-12 rýchlostí Kazeta SRAM 8-11 rýchlostí 12-rýchlostná kazeta SRAM (náboj XDR sa predáva samostatne)

Oznámenie

1. Počas používania držte deti a domáce zvieratá mimo dosahu trenažéra.
2. Počas používania sa držte ďalej od motora a pohybujúcich sa častí.
3. Kryt R200 sa počas používania zahrieva. Uistite sa, že chladiace otvory sú čisté. Pri intenzívnej jazde zapojte ventilátor do zásuvky.
4. Pred použitím používajte trenažér na stabilnom povrchu s nastavenými vyrovnávacími nožičkami.
5. Pri jazde na trenažéri buďte opatrní v stoji.
6. Neinštalujte ani nerozoberajte bicykel, kým sa trenažér úplne nezastaví.
7. Nepoužívajte na napájanie trenažéra iný zdroj energie.
8. Pred každou jazdou sa, prosím, uistite, že je bicykel správne nainštalovaný.

Informácie o výrobcovi

Company Spoločnosť Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Address č. 88, Tianchen Road, Chengdu, provincia Sichuan, Čína.

Warranty Bezplatná výmena alebo oprava do 1 roka.

Contact [steven\(@\)cycplus.com](mailto:steven(@)cycplus.com)

Aby sme neustále zlepšovali funkčnosť produktu a používateľskú skúsenosť, môžeme vykonať úpravy dizajnu, funkcií alebo príslušenstva produktu. Skutočný produkt, ktorý dostanete, sa môže líšiť od popisu v tejto príručke. Ako konečnú referenciu riadte sa fyzickým produktom. Vyhradujeme si právo upravovať produkty bez predchádzajúceho upozornenia. Ďakujeme za pochopenie a podporu!